

- NV č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici Rady č. 2004/108/ES v platném znění).

Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Výrobek odpovídá svými vlastnostmi požadavkům Stanoveným vyhláškou MZ č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmů. Výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si výrobce vyhrazuje.

ZÁRUČNÍ LIST

Záruční doba 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli.

DATUM PRODEJE:

RAZÍTKO PRODEJCE:

**ELEKTRON – ETTO, s.r.o. Školní 185, 753 66 Hustopeče nad Bečvou,
tel: +420 581626366, e-mail: etto@etto.cz web: www.etto.cz**



NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRICKÉ TOPNÉ TĚLESO



Topná tělesa typ:

01163/

Tyto tělesa se používají k rozechřívání medu v hliníkových konvích nebo plechových nádobách určených ke skladování medu.

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní instrukce uvedené v této kapitole vycházejí nejen z požadavků harmonizovaných norem a směrnic ES, ale mají na zřeteli obecnou bezpečnost výrobků a vycházejí z praktických zkušeností chování uživatelů. Analogické či částečně odchylné informace, které se mohou z různých důvodů vyskytnout v dalších kapitolách návodu, vnímejte prosím jako druhotné a vždy se řiďte upozorněními uvedenými v této kapitole!

- Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení na obrázcích a návod si uschovejte.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce!
- Nikdy ohřívač nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil se.
- Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte mokřýma rukama a taháním za napájecí přívod!
- Ohřívač nenechávejte v provozu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu ohřevu.
- Zabraňte v manipulaci dětem a nesvéprávným osobám bez dozoru zodpovědné osoby!
- Vyvarujte se mechanickému poškození ohřívače a poškození mrazem.
- Neprovádějte žádné zásahy a opravy ponorového ohřívače pokud je připojen k elektrické síti. Veškeré opravy svěřte pracovníkovi odborného servisu.
- Teplé topné těleso ohřívače nepokládejte na hořlavou podložku ani na přívodní šňůru.
- Ohřívač používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí.
- Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch ohřívače.
- Při manipulaci postupujte tak, aby nedošlo k poranění.
- Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem a nesmí se ponořit do vody.
- Používejte pouze nepoškozené a správné prodlužovací síťové přívody.
- Ohřívač nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu! Nedodržením pokynů uvedených výrobcem zaniká právo na záruční opravu.
- Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením s ohřívačem (např. požár, popálení, opaření atd.) a není odpovědný ze záruky za ohřívač v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

II. POKYNY K OBSLUZE

Ohřívač nejprve ponořte do nádoby s medem a teprve potom zasuňte vidlici přívodní šňůry do el. zásuvky. Ohřívač musí být po dobu ohřevu umístěn v nádobě kolmo.

Po ohřátí medu nejprve vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky a až poté vyjměte ohřívač.

Teplé topné těleso nepokládejte na hořlavou podložku ani na přívodní šňůru. Po ukončení ohřívání a vychladnutí topného tělesa omyjte ohřívač v teplé vodě a nechte oschnout.

Topné těleso zasuňte do vhodné nádoby s medem/ne plastové/, poté zasuňte vidlici do zásuvky na 230V. Před vytažením tělesa z nádoby odpojte vidlici ze zásuvky, poté těleso vytáhněte a položte na nehořlavou podložku, nesahejte na topnou část.

POZOR: Ohřívač nesmí být nikdy zapojen do el. sítě bez předchozího ponoření do medu! Po ukončení ohřívání musí být ohřívač nejprve odpojen od el. sítě a až poté může být z medu vyjmut!

III. ÚDRŽBA

Před každou údržbou odpojte ohřívač od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky! Po vychladnutí ohřívače omyjte teplou vodou. V období kdy není ohřívač požíván, je nutné jej umístit v suchém čistém prostředí a před použitím znovu umýt.

Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky!

IV. TECHNICKÉ ÚDAJE

01163/0010 – 230V/50W, pr. 170mm, výška 650mm
01163/0020 – 230V/50W, pr. 215mm, výška 650mm
01163/0040 – 230V/75W, pr. 300mm, výška 650mm
01136/0120 – 230V/75W, pr. 170mm, výška 650mm
01163/0160 – 230V/20W, pr. 65mm, výška 120mm
01163/0180 – 230V/75W, pr. 160mm, výška 650mm
01163/0190 – 230V/30W, pr. 80mm, výška 300mm
01163/....

Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě podle zákona č.22/1997 Sb. V platném znění.

Výrobek splňuje požadavky níže uvedených nařízení vlády v plném znění:

-NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (odpovídá Směrnici Rady č. 2006/95/ES v platném znění).